

BATERIE ŁAZIENKOWE I KUCHENNE

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie i zakup naszych baterii. Mamy nadzieję, iż spełnią one Państwa oczekiwania i pomogą w codziennym życiu, a także zapewnią Państwu relaks i odpoczynek

Zasady użytkowania armatury sanitarnej OMNIRES

Aby prawidłowo użytkować armaturę prosimy o przestrzeganie poniższych zasad, które pomogą w długoletniej, bezawaryjnej pracy.

Zasady montażu armatury Omnires:

Montaż baterii ściennych
A - bateria wannowa, B - bateria prysznicowa,

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody.
2. Wkręcić krzyżaki do instalacji G 1/2" używając do uszczelnienia taśmy teflonowej.
3. Usunąć rozstaw krzyżek do mocowania baterii, bateria powinna znajdować się w poziomie.
4. Należy przepłukać instalację wody ciepłej i zimnej przed podłączeniem baterii.
5. Nakręcić rozetki maskujące na krzyżaki.
6. Ułożyć uszczelki 3/4" w gniazdach baterii.
7. Zamontować baterię do krzyżek.
 - A. Podłączyć zestaw prysznicowy do przełącznika prysznica.
8. Otworzyć zawory odcinające.
9. Otworzyć przepływ wody przez baterię poprzez podniesienie dźwigni mieszacza w górę - sprawdzić przepływ wody.

Montaż baterii stojących I - otworowych
D - bateria umywalkowa / bidetowa, E - bateria zlewomywalkowa
UWAGA : Zalecane jest stosowanie zaworków z filtrem G3/8". Wężyki INOX nie mogą być skrecone lub załamane

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody
2. Wkręcić znajdujące się w opakowaniu wężyki INOX (rurki giętkie) w korpus baterii.
3. Wkręcić śruby z gwintem dwustronnym w korpus baterii.
4. Ułożyć otęrg - uszczelkę gumową w korpusie baterii - montowany pomiędzy baterię a miskę umywalki / zlewomywalka.
5. Usunąć baterię w otworze umywalki / zlewomywalka.
6. Złożyć podkładkę gumową i pierścień metalowy na śruby mocujące.
7. Nakręcić nakrętki na śruby mocujące - bateria nie powinna obracać się w otworze.
8. Podłączyć wężyki do zaworów zasilających.
 - D. Podłączyć odpływ wody z miski umywalki / bidetu.
 - Włożyć ciepło odpływu w otwór w tylnej części baterii.
9. Podłączyć ciepło odpływu za pomocą łącznika.
10. Otworzyć przepływ wody przez baterię poprzez podniesienie dźwigni mieszacza w górę - sprawdzić przepływ wody.

Zasady konserwacji armatury OMNIRES

1. Powierzchnie chromowane są szczególnie wrażliwe na środki czyszczące zawierające wapń, kwasy i czynniki ścieme. Powierzchnie te należy czyścić wodą z dodatkiem mydła, a następnie wytrzeć i wypolerować miękką ściereczką. Należy powstałe z osadzającego się wapnia należy usuwać za pomocą octu.
2. Perlatory w bateriach powinny być czyszczone z osadów kamienia.

Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu powierzchni zewnętrznej baterii oraz stanu dodatkowego przy zakupie. W przypadku późniejszego zgłoszenia reklamacja nie zostanie uwzględniona.

WARUNKI GWARANCJI

Firma Omnires importer baterii łazienkowych i kuchennych gwarantuje dobrą jakość oferowanych artykułów, na które zostaje udzielona niniejsza gwarancja.

1. Firma Omnires udziela 3-letniej gwarancji na bezawaryjną pracę głowic i korpusu baterii.
2. Termin ważności gwarancji zobligowany jest terminem zakupu wpisanym w niniejszej gwarancji.
3. Termin gwarancji na głowicę i korpus kończy się po 3 latach od daty zakupu.
4. Gwarant przejmuje pełną odpowiedzialność za wady ukryte, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym, a wynikną z przyczyn tkwiących w urządzeniu. Koszty weryfikacji nieuzasadnione zgłoszenia reklamacyjne obciążają klienta.
5. Gwarancją nie są objęte automaty przełączające i zamykające odpływ wody oraz węże prysznicowe i słuchawki prysznicowe jako wyposażenie dodatkowe, których żywotność zależy od sposobu użytkowania.
6. Gwarancja nie obejmuje urządzeń sprzedawanych po obniżonej cenie bądź poza wyborem.
7. Gwarant zobowiązuje się w przypadku przyjęcia reklamacji i jej uznania, przemienić:
 - wymienić wadliwe części produktu
 - obniżyć cenę produktu
 - wymienić urządzeń na wolne od wad
8. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania, konserwacji, montażu. Gwarant nie ponosi także odpowiedzialności za zmiany powierzchni urządzeń powstające w związku z jakością dostarczanej klientom wody, z zanieczyszczeń przewodów sieci wodociągowej oraz złej konserwacji. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za zużycie części ściągających się i zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji.
9. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być niezwłocznie zgłoszone po stwierdzeniu wady w punkcie zakupu lub bezpośrednio do serwisu. Reklamowany towar można wysłać pocztą na adres serwisu z załączoną kartą gwarancyjną i rachunkiem zakupu.
10. Gwarant rozpatrzy każde podlegające załatwieniu zgłoszenie w terminie 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do punktu serwisowego. W przypadku przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych lub z przyczyn niezależnych od gwaranta, gwarant zastrzega sobie prawo przedłużenia określonego terminu.
11. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczątki sprzedawcy i podpisu nabywcy jest nieważna.

Przyjmuję do wiadomości warunki gwarancji.

Imię i nazwisko

Podpis

W razie nie przestrzegania powyższych zasad roszczenia gwarancyjne nie będą uwzględnione.